

## Monteringsanvisning for Topphatt CD 400 – CD 500

Bestanddelar:

- Toppbånd
- 4 stk. bolter
- Flat topphatt

Topphatt leveres med bolter og toppbånd. Båndet tres ned over røret og strammes. Topphatt monteres på toppbånd som vist på bilder nedenfor.

Her ser man et bilde av toppbåndet som har 4 ”ører” rundt båndet til å kunne feste de 4 boltene.



Toppbåndet monteres på de to sporene som går rundt langs yttersiden på kanalen. Båndet strammes til ved å stramme de to skruene som benyttes til å holde båndet sammen. Deretter setter man på plass de 4 boltene med den ”grønne” enden ned i toppbåndet.



Denne flate topphatten (Ø 750) plasseres så på toppen av disse 4 boltene og skrues fast med mutteren som vanligvis er å finne på boltene (hvit plastikk mutter).

