

## MONTERING AV DIFFUSOR CD 800

Før diffusoren kan monteres, må man sette et toppbånd ned i kanalen som diffusoren skal monteres til.

Toppbåndet plasseres ned i øvre kanaldel med flensene rundt ringen, hvilende på selve kanalen som vist under.



Deretter lages det hull i kanalen som passer til skruene som skal igjennom kanalen og festes i toppbåndet. Det blir brukt 8 x 55mm skruer.

Først borres det fra innsiden med en 6mm bor og deretter fra utsiden og inn med 10mm bor.

**NB!** Ikke bor gjennom toppbåndet med for stor bor da det er gjenger i toppbåndet som brukes til å feste skruene i.





Diffusoren monteres med 6 stk. 8 x 55 mm skruer og 6 stk. 10 mm skiver. Disse skrues gjennom hullene i diffusor og gjennom kanalen som til slutt festes i toppbåndet.

Bildet under viser hvordan en ferdigmontert diffusor skal se ut på en kanal.

