

MONTERING AV JETHATT CD 600

Bestanddelar:

- Hatt øvre del
- Hatt nedre del
- Dråpesamler/kondensopsamler, opphengspiper og dreneringslange

Framgangsmåte

Jethatten monteres uten toppbånd. Hatt nedre del tres ned over rørkanal og skrues fast med 6 stk. skruer 8 x 45, 6 stk. låsemutter og 12 stk. store skiver \varnothing 8 mm.

Opphengspinner tres gjennom kondensopsamleren og plasseres i spor på hatt nedre del.

Plastslange for drenering av oppsamlet kondens skal gå fra kondensopsamler til spalte mellom hatt nedre del og rør. Jethatt monteres sammen, flens mot flens med 8 stk. skruer 6 x 20, 8 stk. låsemutter og 16 skiver.

1) Hatt nedre del

Tres ned på kanal og skrues fast med skruer gjennom hullene som er ferdig utboret på nedre delen av denne komponenten.



2) Dråpesamler/kondenssamler



Som vist på bildet, festes det et sluttstykke i hullet i bunnen på dråpesamleren. På dette sluttstykket skal det festes en slange som gjør det mulig å tømme dråpesamleren for kondens/vann.

For å unngå at slangen sklir av sluttstykket på dråpesamleren, festes slangen med strips eller slangeklemme som vist på bildet.





Rør/opphengspinner som følger med tres gjennom hullene i dråpesamleren.

Dråpesamleren plasseres i hattens nedre del.
Rørene skal passe i sporene som man tydelig kan se i hattens nedre del.



3) Hatt øvre del



Hattens øvre del plasseres på hattens nedre del slik at skruerhullene passer overens og øvre del passer med rørene til dråpesamleren (se bilde til høyre).

4) Ferdig montert jethatt



Slik skal jethatten se ut når den er ferdig montert. Hattens øvre og nedre del er skrudd sammen flens mot flens med 8 stk. skruer 6 x 20, 8 stk. låsemutter og 16 skiver. Jethatten festes til kanalen med 6 stk. skruer 8 x 45, 6 stk. låsemutter og 12 stk. store skiver \varnothing 8 mm.