

# Selvregulerende ventil GB

## Monteringsveiledning



<u>Byggemål:</u>		<u>Utsparingsmål:</u>	
L	500 mm	L	510 mm
H	126 mm	H	130 mm
D	125 mm		

Kapasitet ved 10 Pascal undertrykk er ca. 400 m<sup>3</sup>/t.

### Plassering (anbefalt)

- Minimum 2 m fra endevegg og jamt fordelt på vegg.
- Er rommet 8 meter eller smalere skal ikke ventiler plasseres mot hverandre, men i et forskjøvet mønster eller kun på en vegg.

### Montering i vegg:

- GB ventilen plasseres i utsparring i vegg. Den bredeste delen av flensen skal peke nedover.
- Ventilen monteres med sikaflex, silikon e.l. Skru fast om nødvendig.
- Pass på at ventilen ikke klemmes eller vrís når den monteres.
- **VIKTIG:** IKKE bruk ekspanderende fugemasse/lim! Dette vil endre formen på ventilhuset, og hindre klaffen i å bevege seg slik den skal.
- På yttervegg kan vindskjerm monteres (varenr 17040). Denne forhindrer vindpåvirkning som igjen kan føre til "klapping" og støy fra ventilen.

