

Montasje av BVB 140 vifte med lysfelle.

Montasje i sandwich vegg:



Som på bildene vist over, settes lysfellen(e) på innervegg, mens BVB 140 viften(e) blir montert på ytterveggen. Utsparingen i veggen er like stor som utvendig mål på BVB 140 viften. Beslag tilpasses for montasje. For å få det tett rundt kantene anbefales sikaflex som holder tett for falsk luft og fukt fra å trenge inn i dyrerommet. Lysfellen settes på innerveggen på samme måte som viften på ytterveggen. Montasje i slisser/ vanger forenkler demontering for rengjøring.

Montasje i betong vegg:



Som vist på bildene over, lages det en utsparing i veggen som er såpass at man klarer å få plass til BVB viften inne i veggen. Deretter settes viften gjennom veggen fra innsiden og ut slik at flensen rundt viften kan festes på innerveggen. For å tette utsparingen bør det ikke benyttes fugemasse som ekspanderer, men sikaflex eller liknende. Lysfellen settes på innerveggen der lysåpningen på lysfellen skal være så stor at den dekker for utsparingen og viften. Flensen på lysfellen kan settes inn mot veggen som vist på bildet over og skrues fast i flensen. Eller i slisser/ vanger for enkel demontering.
NB! Lysfellen må kunne demonteres for rengjøring.

Montasje i trevegg:



Som vist over, gjøres det på samme måte som for montasje i betongvegg. Man lager en utsparring slik at viften kan tres gjennom veggen fra innsiden og monteres fast i flensen til innervegg. Deretter tettes utsparringen med sikaflex. Lysfellens lysåpning skal dekke utsparringen og lysåpningen til viften og monteres på innerveggen som vist på bildet over. I vist montasje er laget et beslag rundt selve lysfellen som forenkler montasje og demontering for rengjøring.