

MONTERING AV TOPPHATT CD 400/CD 500

Bestanddelar:

- Toppbånd
- 4 stk. bolter
- Flat topphatt

Topphatt leveres med bolter og toppbånd. Båndet tres ned over røret og strammes. Topphatt monteres på toppbånd som vist på neste side.

Montering:

Toppbånd til topphatt med påmonterte fester til 4 bolter.



Toppbåndet monteres på de to sporene som går rundt langs yttersiden på kanalen. Båndet strammes til ved å stramme de to skruene som benyttes til å holde båndet sammen. Deretter setter man på plass de 4 boltene med den "grønne" enden ned i toppbåndet.



Topphatten (Ø 750) plasseres på toppen av de 4 boltene og skrues fast med mutteren som vanligvis er å finne på boltene (hvit plastikkmutter).

Ferdig montert topphatt:

